







Regulator stałej temperatury

SM WR 06 FR



Regulatory SM WR 06 FR to nowoczesne urządzenia sterowane mikroprocesorowo z wbudowanym siłownikiem do sterowania zaworem mieszającym i pompą obiegową. Są one wykonane w technologii cyfrowej i SMT. Są przeznaczone do utrzymywania stałej temperatury w różnych zastosowaniach związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem. Są one najczęściej stosowane do sterowania temperaturą powrotu do kotła lub temperaturą zasilania systemu.

Wygląd regulatora



1. Przycisk (). Wróć z powrotem.

- 2. Przycisk 🕘. Przesuń w lewo aby zmniejszyć.
- 3. Przycisk 🕀. Przesuń w prawo aby zwiększyć.
- 4. Przycisk (). Wejście do menu, potwierdzenie wyboru.

5. Port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania i podłączenie do komputera osobistego.

6. Ekran graficzny.

- 7. Przycisk 🗽 Pomoc.
- 8. Sprzęgło do obsługi ręcznej
- 9. Przycisk ruchu ręcznego.
- 10. Wstępnie okablowany przewód zasilający z wtyczką.
- 11. Wstępnie okablowany przewód do pompy obiegowej.

12. Wstępnie okablowana skrzynka połączeniowa dla czujników i komunikacji.

Controller installation

In a dry and warm interior, the controller can be mounted directly on the mixing valve with the help of the accessories provided. Avoid close proximity to any strong electromagnetic fields.

230 VAC, 50 Hz



Hydraulic schemes





Scheme 2 - Supply - heating



Scheme 3 - Supply control by limiting the returnpipe temperature - heating



Controller power connection

Connection of temperature sensors

Temperature sensors are connected to a pre-wired connecting rail. The controller allows the connection of two Pt1000 temperature sensors (connection terminals 1 to 4). The sensor function depends on the hydraulic diagram









Początkowa konfiguracja regulatora

Sterownik wyposażony jest w innowacyjną funkcję "Easy start", która umożliwia wstępne ustawienie regulatora już w zaledwie kilku krokach. Po pierwszym podłączeniu regulatora do sieci zasilającej, po wersji programu i logo wyświetlany jest pierwszy krok konfiguracji regulatora. W celu przeprowadzenia konfiguracji należy usunąć przycisk ręcznego ruchu. Funkcję Easy start aktywuje się poprzez naciśnięcie przycisków () i () i przytrzymując je oba razem przez 5 sekund.



KROK 1: Wybór języka







Użyj przycisków \ominus I 🕀 aby wybrać żądany język. Potwierdź wybrany język naciskając 💽 Jeżeli przez pomyłkę wybrano niewłaściwy język, możesz powrócić do wyboru języka za pomocą przycisku ().

Później możesz zmienić język w menu "Ekran".

KROK 2: Wybór trybu grzania lub chłodzenia



Użyj przycisków \bigcirc I \bigoplus aby wybrać żądany tryb pracy - grzanie lub chłodzenie. Potwierdź wybrany tryb pracy naciskając 💽. Jeżeli przez pomyłkę wybrano niewłaściwy tryb pracy, możesz powrócić do wyboru trybu pracy za pomocą przycisku ().



Później możesz zmienić tryb pracy w menu "Tryb pracy".

KROK 3: Konfiguracja układu hydraulicznego.



Można wybrać układ hydrauliczny działania regulatora. Użyj przycisków \ominus i \oplus aby poruszać się pomiędzy układami. Potwierdź wybrany układ za pomocą przycisku •. Jeśli omyłkowo wybrano niewłaściwy układ, można powrócić do wyboru układu za pomocą przycisku 🧿



Później można zmienić układ hydrauliczny za pomocą parametru serwisowego S1.1.

KROK 4: Wybór kierunku otwarcia zaworu mieszającego.



Kierunek otwierania zaworu mieszającego można wybrać. Użyj przycisków Θ i \oplus aby poruszać się pomiędzy kierunkami. Potwierdź wybrany kierunek za pomocą przycisku (). Jeśli omyłkowo wybrano niewłaściwy kierunek, można powrócić do wyboru kierunku za pomocą przycisku ().



Później można zmienić kierunek otwarcia zaworu mieszającego za pomocą parametru serwisowego S1.3.

KROK 5: Ustawienie dolnej granicy żądanej temperatury grzania



Za pomocą przycisków igodot i igodot możesz ustawić dolną granicę żądanej temperatury w trybie grzania. Potwierdź konfigurację naciskając 💽 Jeśli przypadkowo ustawiono niewłaściwy dolny limit, można powrócić do ustawienia dolnego limitu, naciskając przycisk Э.



Później możesz zmienić dolną granicę ustawionej temperatury grzania za pomocą parametru serwisowego S2.1.

krok 6: Ustawienie górnego limitu żądanej temperatury grzania



Za pomocą przycisków \bigcirc i \bigoplus możesz ustawić górną granicę żądanej temperatury w trybie grzania. Potwierdź konfigurację naciskając 💽. Jeśli przypadkowo ustawiono niewłaściwy górny limit, można powrócić do ustawienia górnego limitu, naciskając przycisk ().



Później można zmienić ustawienie górnej granicy żądanej temperatury grzania za pomoca parametru serwisowego S2.2.

KROK 7: Ustawianie żądanej temperatury grzania



Za pomocą przycisków \bigcirc i \bigoplus można ustawić żądaną temperaturę w trybie grzania. Potwierdź konfigurację naciskając •.

Jeśli przypadkowo ustawiono niewłaściwa żądaną temperaturę, można powrócić do żądanego ustawienia temperatury, naciskając przycisk ().

- Później można zmienić żądaną temperaturę grzania w menu "Żądane temperaturv'
- KROK 8: Ustawienie dolnej granicy żądanej temp. chłodzenia



Za pomocą przycisków igodot i igodot można ustawić dolną granicę żądanej temperatury w trybie chłodzenia. Potwierdź konfigurację naciskając 💽. Jeśli przypadkowo ustawiono niewłaściwy dolny limit, można powrócić do ustawienia dolnego limitu, naciskając przycisk ().

Później można zmienić ustawienie dolnego limitu żądanej temperatury chłodzenia za pomocą parametru serwisowego S2.3.

KROK 9: ustawienie górnego limitu żądanej temperatury chłodzenia



Za pomocą przycisków igodot i igodot można ustawić górną granicę żądanej temperatury w trybie chłodzenia. Potwierdź konfigurację naciskając 💽 Jeśli przypadkowo ustawiono niewłaściwy górny limit, można powrócić do ustawienia górnego limitu, naciskając przycisk ().

Później można zmienić ustawienie górnego limitu żądanej temperatury chłodzenia za

pomocą parametru serwisowego S2.4.

KROK 10: Ustawianie żądanej temperatury chłodzenia



Za pomocą przycisków \bigcirc i \bigoplus w trybie grzania można ustawić żądaną temperaturę. Potwierdź konfiguracie naciskajac \odot . Jeśli przypadkowo ustawiono niewłaściwą żądaną temperaturę, można powrócić do żądanego ustawienia temperatury, naciskając przycisk ().

Później możesz zmienić żądaną temperaturę chłodzenia w menu "Żądane temperatury"



W przypadku układów ze sterowaniem za pomocą rury

Pasek stanu

Podstawowe ekrany

Wszystkie najważniejsze dane dotyczące pracy regulatora można przeglądać na ośmiu podstawowych ekranach. Użyj przycisków ⊖ i 🕀 aby poruszać się pomiędzy podstawowymi ekranami.

Pasek stanu

Tryb pracy, powiadomienia i alerty są wyświetlane w górnej jednej trzeciej ekranu.





R

(i)

Δ

Przekręć zawór w prawo.

** Interwencja ręczna - sprzęgło zostaje włączone.

AUX Funkcja AUX na wejściu COM

Wiadomość

W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury lub aktywacji funkcji bezpieczeństwa, regulator powiadamia o tym fakcie za pomoca żółtego symbolu

na ekranie. Gdy maksymalna temperatura nie będzie już przekraczana lub gdy funkcja zabezpieczająca zostanie wyłączona, na ekranie pojawi się szary symbol informujący o ostatnim zdarzeniu. Listę alertów można zobaczyć w menu "Informacie"

Bład

W przypadku awarii czujnika lub awarii połączenia komunikacyjnego, regulator informuje o błędzie za pomocą czerwonego symbolu na ekranie. Jeśli błąd został naprawiony lub nie występuje już w ogóle, szary symbol informuje o niedawnym zdarzeniu. Listę błędów można zobaczyć w menu "Informacje".

Temperatury



Symbole do wyświetlania temperatury i innych danych



Układ hvdrauliczny

Ekran pokazuje wybrany układ hydrauliczny wraz ze zmierzonymi temperaturami.



Czas i data



Pomoc

Naciskając przycisk 😥 możemy uruchomić animację ekranu, która prowadzi nas do menu dodatkowych ustawień.



Wchodzenie i poruszanie się po menu



Naciśnij przycisk 🕑 aby wejść do menu. Poruszaj się po menu za pomocą przycisków \ominus i 🕀 i użyj 💽 aby potwierdzić swój wybór. Naciśnij przycisk 🕲 aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Żądane temperatury

W menu można zmienić ustawienie żądanych temperatur zgodnie z wybranym układem hydraulicznym.



Poruszaj się po menu za pomocą przycisków \ominus i 🕀 i użyj 💽 aby potwierdzić swój wybór. Otworzy się nowy ekran z temperaturami

Żądana temperatura rury powrotnej



Aktualna wartość żądanej temperatury

Użyj przycisków \ominus i 🕀 aby wybrać żądaną temperaturę i potwierdź ją przyciskiem 💽. Wyjdź z ustawień, naciskając 🕥

Żądana temperatura rury pionowej



Aktualna wartość żądanej temperatury

Użyj przycisków \ominus i 🕀 aby wybrać żądaną temperaturę i potwierdź ją przyciskiem 💽. Wyjdź z ustawień, naciskając Э.

Można ustawić tylko taką wartość temperatury, która jest dostępna dla wybranego układu.

Na ekranie wyświetlany jest dzień tygodnia, aktualna godzina i data.

Tryb pracy

W menu można wybrać żądany tryb pracy i inne opcje działania.



Poruszaj się po menu za pomocą przycisków \bigcirc i \oplus i użyj \bigcirc aby potwierdzić swói wybór

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA

W menu można włączyć lub wyłączyć działanie.



Za pomocą przycisków \ominus i 🕀 wybierz żądaną operację i potwierdź ją, naciskając przycisk 🕘. Wyjdź z ustawień, naciskając Э

Wybór trybu grzania lub chłodzenia

W menu wybierz żądany tryb pracy grzania lub chłodzenia.





Chłodzenie jest właczone

Za pomocą przycisków \ominus i 🕀 można wybrać ogrzewanie lub chłodzenie i potwierdzić przyciskiem (). Wyjdź z ustawień, naciskając ().

Sprzegło i reczne przemieszczanie zaworu

Naciśnięcie sprzęgła I. aktywuje ręczne przemieszczanie zaworu. Teraz można przesunąć zawór mieszający, obracając przycisk II. Aby powrócić do trybu automatycznego, należy ponownie nacisnąć sprzęgło I. Po wciśnięciu sprzęgła na ekranie pojawi się symbol sprzęgła





Copyright © 2024 WITA

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Żadna część tego dokumentu nie może być przedrukowywana, powielana, tłumaczona lub kopiowana do systemu używanego do przechowywania i odzyskiwania danych za pomocą środków elektronicznych lub mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub przechowywania bez pisemnej zgody WITA. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub błędów.

WITA - Wilhelm Taake GmbH Böllingshöfen 85 D-32549 BAD OEYNHAUSEN Version: 2024. okt. 03

